



Montage - Anleitung
Flash Gordons faster service - Sockel

Bedenken Sie dass der Ständer optisch nach vorne fällt.

1. Einbetonieren des *Einbetonier-Teils* bis etwa 3cm unter der Ovalen Oeffnung welche die Höhe des Bodens markiert.
 Das *Einbetonier-Teil* ragt zu etwa 1/3 aus dem Boden wo es später mit dem Ständer verschraubt wird .
2. Die oberste Kante des *Einbetonier-Teiles* soll mit der Wasserwaage horizontal ausgerichtet werden.